

BAT2351



BOWDOCK



Bluetooth 搭載の真空管 HiFi デジタルミニアンプ
バウドックチューブ

BOWDOCK TUBE

取扱説明書



BOWDOCK TUBE

◆ BOWDOCK TUBW / バウドックチューブ BTA2351

このたびは BOWDOCK TUBE をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。BOWDOCK TUBE の性能を発揮させるとともに、末永くご愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。本書はご購入時の販売店領収書とともに大切に保管してください。

◆ 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。表示と意味は、次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本機は直流 100V 専用です。付属の電源アダプタとケーブル以外は使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 電源ケーブル傷ついたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりステープルや釘などで固定しないでください。電源アダプタやケーブル重いものをのせたり、敷物などの下に置かず通気の良い場所で使用してください。火災・感電の原因になります。
- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 機器の近くに水の入った容器を置かないでください。こぼれた際に火災・感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると火災・感電の原因になります。
- 本機や電源アダプタのカバーを開けたり、改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 内部に水や異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて点検・修理をご依頼ください。そのまま使用を続けると火災・感電の原因になります。
- 子供や幼児の手が届かない場所に設置してください。
- 設置後に必ず安全性を確認してください。取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 電源ケーブルを熱機器（ストーブやアイロンなど）に近づけないでください。ケーブルの被膜が溶けて、火災・感電の原因になります。
- 加湿器のそばや湿気の多い場所には置かないでください。火災・感電の原因になります。
- 本体を傾斜した場所やぐらいついた台の上などに置かないでください。落ちたり、倒れたり、けがの原因になることがあります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置しないでください。故障やキャビネットに悪い影響を与えます。
- ねれた手のままで電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- 電源プラグを抜くときはケーブル引っ張らずに必ずプラグを持って引き抜いてください。ケーブルが断線して、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みは発熱した埃が付着して、火災・感電の原因になります。
- 本体を移動する場合は、アンプの電源スイッチを切って、スピーカーケーブルを取り外してから行ってください。
- 各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。
- 長時間音が歪んだ場合は使用をやめてください。発熱して火災の原因となることがあります。
- 移動の際はアンプの電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スピーカーケーブルを取り外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

◆ 各部の名称とはたらき



- ⑥ 真空管 LED：ブルー・消灯・オレンジにライトアップ
- ⑦ BASS つまみ：センターでフラット
- ⑧ VOLUME つまみ：音量調整
- ⑨ TREBLE つまみ：センターでフラット

- ① 電源ボタン：主電源を ON 点灯・OFF 消灯に切替
- ② Bluetooth ランプ：未接続時点滅・接続時点灯
- ③ セレクター：Bluetooth・Phono・RCA に切替
- ④ ブースター：低音をブースト
- ⑤ トーンキャンセル：OFF は OFF は鮮度の高い音質で再生

- ⑬ GND 端子：レコードプレーヤーを接続
- ⑭ MM 型 PHONO 端子：レコードプレーヤーを接続
- ⑮ RCA 端子：CD プレーヤーなどの外部機器を接続
- ⑯ アンテナ：Bluetooth 信号を高感度で受信



- ⑩ サブウーハー端子：アンプ内蔵サブウーファーを接続
- ⑪ スピーカー端子：バナナプラグ・Yラグ・直付けに対応
- ⑫ 電源端子：付属の電源アダプタを接続

◆ 真空管の取り付け



● 真空管の取り付けは必ず本体から電源プラグをはずしてください。感電したり、機器の故障の原因となります。

◆ スピーカーシステムの接続

- スピーカーシステムと接続する際に必ずアンプの電源を切ってください。
- アンプとの接続は必ずスピーカーケーブル（別途購入）をご使用ください。
- 本製品はバナナプラグ・Yラグ・スピーカーケーブル直づけの3方法に対応しています。
- アンプとスピーカーシステムの（+）と（-）を間違えないように接続してください。



◆ Bluetooth 接続

①設定をタップ



②Bluetoothをタップ



③Bluetoothスイッチ ON



④BOWDOCK TUBEをタップ



●別のスマートフォン・タブレットを接続する際は BOWDOCK TUBE をデバイスから削除してください。

※Bluetooth 接続で音楽再生中に電子レンジを使用すると音が途切れたりノイズが入ることがあります。また、ご使用環境により同様の現象が起こることがありますが、Bluetooth の仕様であり本機の故障ではありません。

◆ お手入れ

パネルやケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー・ベンジン・アルコールなどは変色の原因になることがありますので使用しないでください。

◆ 音量のご配慮

建物の環境や音楽を聴く時間など隣り近所への配慮を十分にいたしましょう。

◆ 製品仕様

商品名	BOWDOCK TUBE / パウドックチューブ
型番	BAT2351
Bluetooth	Bluetooth5.0 規格に準拠
適合負荷インピーダンス	4~8Ω
最大出力	80W + 80W (8Ω 負荷)
周波数特性	20Hz-20kHz (±3dB)
SN 比	90dB 以上
全高調波歪率	0.5%
外形寸法	118 (W) × 132 (H) × 208 (D) mm (約 / 突起部含む)
総質量	0.85 kg (約) ※電源アダプタ含まず
生産国	中国
付属品	アンテナ・電源アダプタ・取扱説明書

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ※取扱説明書と実際の商品の色とは、印刷の関係で異なることがあります。
 ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。有限会社クラフトワークは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

◆ パウドックサポート

- 保証期間：お買い上げより1年です。
- 保証期間の修理：通常使用での不具合に対応いたします。
- 有償修理：お客様による事故は有償修理となります。
- 点検：故障以外の点検・整備は保証対象外となります。
- 補修用部品の保障期間：製造終了より8年間です。
- ストック部品に欠品が生じた場合は代用部品での対応になる場合があります。
- 点検・修理のご依頼はメール対応のみです。
- 製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

bowdock_contact@craftwork-inc.jp